

V 180					
Einsatz aktuell			Einsatz aktuell		

10	2	21	11	2	21
24	23	23	24	23	22
DOS	10,7	SF	DOS	10,7	SF
26	10	21	27	10	21
23	21	20	23	22	21
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
4	1	22	7	1	22
24	22	22	24	22	22
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
11	2	23	12	2	23
22	21	20	21	21	20
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
26	2	23	27	2	23
22	21	21	21	20	20
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
28	5	23	29	5	23
23	22	21	24	23	22
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
7	10	23	8	10	23
23	22	21	25	23	21
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
18	11	23	19	11	23
24	22	22	24	23	22
DOS	11,3	SF	DOS	11,3	SF
5	5	24	6	5	24
23	21	20	23	22	21
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF
25	6	24	26	6	24
23	21	20	25	23	22
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF
22	10	24	23	10	24
22	20	20	21	21	20
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF
30	5	25	31	2	25
23	23	22	23	21	21
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF
12	7	25	13	7	25

Dez 2025 OK

V 180S					
Einsatz aktuell			Einsatz aktuell		

6	5	19	12	5	19
24	23	-	24	23	-
DOS	10,8		DOS	10,8	
20	10	19	8	11	19
27	25	23	26	24	23
DOS	10,8		DOS	10,8	
6	4	20	8	4	20
25	23	23	-	22	21
DOS	10,5		DOS	10,5	
11	3	21	13	3	21
22	21	21	21	21	21
DOS	9,3	SF	DOS	9,3	SF
17	3	21	18	3	21
24	23	22	26	25	24
DOS	8,7	SF	DOS	8,7	SF
26	10	21	27	10	21
23	21	21	25	23	23
DOS	9,3	SF	DOS	9,3	SF
4	1	22	7	1	22
23	22	22	25	24	23
DOS	9,3	SF	DOS	9,3	SF
11	2	23	12	2	23
23	22	21	23	22	22
DOS	9,3	SF	DOS	9,3	SF
26	3	23	27	3	23
23	21	20	24	22	22
DOS	9,3	SF	DOS	9,3	SF
28	2	23	1	3	23
21	20	19	22	21	21
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
28	5	23	29	5	23
23	21	21	25	22	21
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
7	10	23	8	10	23
22	21	20	23	21	21
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
18	11	23	19	11	23

Dez 2025 OK

24	22	19	24	22	22
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF
7	10	25	8	10	25
24	22	21	24	22	21
DOS	11,5	SF	DOS	11,5	SF

Dez 2025 OK

23	21	20	24	22	22
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
5	5	24	6	5	24
21	20	20	23	22	21
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
11	10	24	21	10	24
22	21	21	22	21	21
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
22	10	24	23	10	24
20	20	19	20	20	19
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
30	5	25	31	5	25
24	22	20	21	20	20
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
12	7	25	13	7	25
22	21	20	21	20	19
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF
7	10	25	8	10	25
23	23	21	21	20	20
DOS	9,6	SF	DOS	9,6	SF

Dez 2025 OK